

ORIENTERINGSPLAN

Larsgården Idrettshall

2. ETASJE

1. ETASJE



SYMBOLER:

- | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| Du står her | Utgang | Brannsentral | Røyklukesentral | Brannmelder | Hoved stoppekran | SONE 1 |
| Møteplass ved alarm | Rømningsutgang | Brannskille EI30 (B30) | Røykluke utløser | Røykdetektor | EL Tavle | SONE 2 |
| Rømningsvei | Hjertestarter i SAL 2 | EI30-CSa klasse | Røykluke | Detektor nummer | Angrepspunkt | SONE 3 |
| | | EI30-Sa klasse | | | | |

